

Nota: La position des branchements est indicative, l'emplacement des réseaux devra impérativement être vérifié avant construction. Les cotes projet et périmétrique devront impérativement être vérifiées avant construction.

La position des bornes et les cotes seront confirmées par le Cabinet AB Associés après le bornage des lots.